

HOUSE OF


DURATECH

innovative pool products

Manual

HS40 NA

English.....Page 2
Français.....Page 9



HOT Splash


powered by Duratech

Table of contents


1. Box contents / Contenu de l'emballage	2
2. Safety information / Consignes de sécurité	3/9
3. Specifications / Spécifications	3/9
4. Preparing the heat pump for use / Préparation de la pompe à chaleur avant l'utilisation	4/10
4.1. Typical configuration & distance from the pool / Configuration ordinaire & distance de la piscine	4/10
4.2. Hose connections / Raccordements des tuyaux	4/10
4.3. Electrical connection / Raccordements électriques	5/11
4.4. Electrical connection with timer / Raccordements électriques avec minuterie	5/11
5. Startup and settings / Démarrage et paramètres	6/12
6. Guidelines / Recommandations	7/13
6.1. Cold/harsh weather conditions / Conditions climatiques froides/rudes	7/13
6.2. Restarting after long term storage / Redémarrage de la pompe à chaleur après une longue période de stockage	7/13
7. Maintenance and error message / Entretien et messages d'erreur	7/13
8. Environment / Environnement	8/14
9. Service & warranty / Service technique & garantie	8/14

1. Box contents


Heat pump
Pompe à chaleur




Hose 1.25"
Tuyau 1.25"mm




Manual
Mode d'emploi



Sealing rubbers 1.25"
Caoutchoucs d'étanchéité 1.25"



Connection clamps 1.25"
Colliers de serrage pour tuyau 1.25"



2. Safety information

Please read these instructions carefully before using the heat pump and keep them for future reference:

1. Always keep the unit upright. If the unit has been tilted or put on its side, wait 24h before starting the heat pump.
2. Put the unit on a flat, solid base.
3. Do not drop the heat pump.
4. The heat pump must always be installed outdoors.
5. Check if the voltage indicated on the RCD of the heat pump corresponds to the local mains voltage before you connect the unit.
6. Do not pull the mains plug with unnecessary force. Do not wrap the mains plug around the heat pump.
7. Do not use the heat pump in combination with a transformer.
8. If the heat pump is damaged during transportation, it must be replaced, please contact your service centre or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
9. Always make sure the water connections of the heat pump are properly locked before you start using the machine.
10. Never insert objects directly into the fan, as this will cause it to become blocked and damaged.
11. The evaporator fins must not be damaged.
12. This heat pump is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the heat pump by a person responsible for their safety.
13. Children should always be supervised to ensure that they do not play with the heat pump.
14. Disconnect the mains plug from the socket when the heat pump is not in use and before cleaning.

The heat pump will always perform very well, provided the following elements are present

1. Fresh air
2. Electricity
3. Swimming pool water



3. Specifications

Pool volume up to (gal) *	2,641	Compressor type	Rotary
Min. operating air temperature (°F)	50	Condensor	Titanium
Performance 80.6°F air / 78.8°F water / 80% RH		Refrigerant	R32 (HFK-32)
Heating capacity (BTU)	13,478	Fan direction	Horizontal
Power input (kW)	0.56	Fan rotary speed	950
COP	6.1	Noise at 10m (dB(A))	49
Performance 59°F air / 78.8°F water / 80% RH		Water connection (inch)	1.25"
Heating capacity (BTU)	8,974	Nominal water flow (gpm)	11
Power input (kW)	0.6	Unit Net dimensions (LxWxH) (inch)	11.4"x12.2"x14.6"
COP	4.4	Shipping dimensions (LxWxH) (inch)	12.2"x14.2"x15.2"
Nominal current (A)	5.87	Net weight (lb)	35.3
Maximum current (A)	6.5	Shipping weight (lb)	37.5
Power Supply	110V / 60hz / 1 Phase		

*Pool volume based on a fully insulated pool with cover, free from wind and exposed to the sun


Additional information:


This product contains a fluorinated greenhouse gas.
The refrigerant in the product is hermetically sealed.


4. Preparing the heat pump for use


4.1. Typical configuration & distance from the pool


The heat pump should be located at least 6.56' away from the swimming pool. In normal operation, the air taken by the heat pump is cooled down and water may condens on the fins of the evaporator and run out of the bottom of the unit.




 A free area of minimum 0.98' around the heat pump has to be kept clear from **any object**(1).

 Put the heat pump on a flat, solid base.


 Do not obstruct the fan, leave at least 4.92' free unobstructed space in front of the fan.

 All feeding of water treatment to the pool water has to be done downstream of the heat pump(2)


 It is normal for condensation to come out of the heat pump. This is not a leak or fault with the unit. If the humidity is very high, the condensation could be a number of liters a day.


4.2. Hose connection.

Step 1




Step 2



 It is normal for condensation water to come out of the heat pump when it is operating. This is not a fault or leak!

4.3. Electrical connection




Make sure your outlet is earthed.



The pool circulation pump must operate with the heat pump. Therefore, connect them to the same circuit used for outdoor.


4.4. Electrical connection with timer

The controller of the Hot Splash heat pump has a memory so that the settings are retained even if the power is switched off and on. This makes it possible to operate the heat pump with a timer. The timer can be installed before the RCD. When the timer switches off the power and then switches on again, the RCD will still be on and the heatpump will start.




The pool circulation pump must operate with the heat pump. Therefore, connect them to the same circuit used for outdoor.

5. Startup and settings

 Display blinks indicating the controller is locked. Press the ON/OFF button 3 seconds to unlock the controller. After three minutes of no interaction, the display will return to the locked status.

Power LED:

Option 1 - Before startup: Push the reset button on the RCD of the heat pump. OFF appears on the display, indicating the heat pump is supplied by electricity.



Outdoor socket

Option 2 - After startup: The Power LED is off while the heat pump is running, indicating the controller is unlocked.

Temp. UP:


Press to increase desired temperature. This menu will close and save any changes automatically after 5 seconds.

Operation LED:

The heat pump is equipped with a 150sec built-in compressor delay to protect control circuit components. Each time the heat pump is switched on the countdown is started and becomes visual on the display. Operating LED is blinking, indicating the heat pump isn't using the compressor at current moment. Operating LED is active, indicating the heat pump is using the compressor at current moment.

Temp. DOWN:

Press to reduce desired temperature. This menu will close and save any changes automatically after 5 seconds.



Fan LED:

The heat pump is equipped with a 150sec built-in Fan delay to protect control circuit components. Each time the heat pump is switched on the countdown is started and becomes visual on the display. Fan LED is blinking, indicating the heat pump isn't using the fan at current moment. Fan LED is active, indicating the heat pump is using the fan at current moment.

Settings LED:

Set light indicates your in the settings menu. This menu will close and save any changes automatically after 5 seconds.





When settings menu closes the controller will lock to avoid a hazard situation.

ON/OFF:

Press the ON/OFF button to start the heat pump. The current water temperature will appear and the heat pump will start automatically. The heat pump won't start when the desired water temperature is reached. Meanwhile the current water temperature is shown on the display. The heat pump will start automatically when the water temperature drops 1.8°F below set point.

Display:

Shows the current water temperature. Following error messages occur in case of a problem:

-  — Appears at start up: Ambient air temperature is below 50°F.
-  — Appears when Heat pump was already running: internal heat pump temperature is below 37.4°F.
-  — One of the heat pump sensors is damaged.
-  — Compressor's pressure is too high.

6. Guidelines

6.1. Cold/harsh weather conditions

Your heat pump is designed to operate in rainy weather conditions and withstand frost using a specially created Nofrost technology. However it is not recommended to leave it outside for long periods of time (eg over winter).

After draining down the pool for the winter, store the heat pump in a dry place.

6.2. Restarting the heat pump after long term storage

If your heat pump has been stored for a long time, perform the following steps when re-starting the system:

1. Inspect the system for any debris or damage to the case.
2. Clean the evaporator fins with a soft cloth if necessary. Make sure the evaporator fins are clean. Blocking the air intake will cause insufficient operation and will result in lower production of heat.
3. Check the fan for blockages.
4. Connect the water inlet and outlet.
5. Turn on the pool water circulation pump to start the water flow to the heat pump.
6. Restore electrical power to the heat pump and press the recer button on the RCD.

7. Maintenance and error messages

1. Check the water supply to and from the unit often. Low water flow or air entering into the pipes should be avoided, as this will diminish the heat pump performance and reliability. You should clean the swimming pool water regularly to avoid damage to the heat pump as a result of dirty pool water. Please check the information about warranty in section 9.
2. The area around the heat pump should be clear and well ventilated. Clean the evaporator and evaporator guard regularly to maintain good air flow and efficiency.
3. Check the power supply and cable connection often. In case of abnormal operation or a smell of burning near the electrical compartment, switch off the heat pump and contact your dealer.
4. You should discharge the water at the bottom of the heat pump if the unit doesn't work for an extended period of time.

The heat pump will show an error message in case of a problem. The following messages can occur:


Alarm	Cause	Solution
TCO	It's too cold outside (Appears at start up: Ambient air temperature is below 50°F. Appears when Heat pump was already running: internal heat pump temperature is below 37.4°F; In any situation is the ambient temperature is too cold).	The heat pump will start automatically when the ambient air temperature rises above 50°F.
AL1	One of the heat pump sensors is damaged.	The heat pump does not restart automatically. Turn the heat pump OFF and ON. Check whether AL1 keeps coming back. If the alarm remains on the display please contact your service centre or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
AL2	The pressure of the compressor is too high.	The heat pump does not restart automatically. Turn the heat pump OFF and ON. Check whether AL2 keeps coming back. If the alarm remains on the display please contact your service centre or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.



When TCO, AL1 or AL2 occur you can check the current water temperature by pushing the up arrow. By pushing the down arrow you can check the current air temperature inside the heat pump.

8. Environment

This heat pump should not be put into the domestic waste at the end of its useful life, but must be disposed at a central point for recycling of electrical and electronic domestic applications. By doing this you will help to preserve the environment.



9. Service & warranty

If you need service or information or if you have a problem, please contact your local dealer. If needed they will contact the manufacturer to solve your problem.

They are gladly willing to assist you!

You can find more information at www.hot splash.eu

We warrant all parts to be free from manufacturing defects in materials and workmanship for a period of two years from the date of retail purchase.

This warranty is limited to the first retail purchaser and is not transferable. The liability of the manufacturer shall not exceed the repair or replacement of defective parts and does not include any costs for labour to remove and reinstall the defective part, transportation to or from the factory, and any other materials required to make the repair. This warranty does not cover failures or malfunctions resulting from the following:

1. Failure to properly install, operate or maintain the heat pump in accordance with the installation guidelines provided in this manual.
2. The workmanship of any installer of the product.
3. Not maintaining a proper chemical balance in your pool accordance with our water chemistry guidelines provided in this manual.
4. Abuse, alteration, accident, fire, flood, lighting, rodents, insects, negligence or acts of god.
5. scaling, freezing or other conditions causing inadequate water flow rate.
6. Operating the heat pump at water flow rates outside the published minimum and maximum specifications.
7. Use of non-factory authorized parts or accessories in conjunction with the product.
8. Chemical contamination of combustion air or improper use of sanitizing chemicals, such as introducing sanitizing chemicals upstream of the heater and cleaner hose or through the skimmer.
9. Overheating, incorrect wire runs, improper electrical supply, collateral damage caused by failure of O-rings, DE grids or cartridge elements, or damage caused by running the pump with insufficient quantities of water.

LIMITATION OF LIABILITY

This is the only warranty given by the manufacturer, No one is authorized to make any other warranties on our behalf. This warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied, including but not limited to any implied warranty of fitness for a particular purpose and merchantability. We expressly disclaim and exclude any liability for consequential, incidental, indirect or punitive damages for breach of any expressed or implied warranty. This warranty gives you specific legal rights, which may vary, by country.

WARRANTY CLAIMS

For prompt warranty consideration, contact your dealer and provide the following information: proof of purchase, model number, serial number and date of installation. The dealer will contact the manufacturer for instructions regarding the claim and determine the location of the nearest service point.

2. Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser la pompe à chaleur, et conservez-les précieusement:

- Maintenez toujours l'appareil en position verticale. Si l'appareil a été incliné ou posé sur son flanc, attendez 24 h avant de démarrer la pompe à chaleur.
- Disposez l'appareil sur un socle plat et solide.
- Ne faites pas tomber la pompe à chaleur.
- La pompe à chaleur doit toujours être installée à l'extérieur.
- Assurez-vous que la tension indiquée sur le disjoncteur différentiel de la pompe à chaleur correspond à la tension locale du secteur avant de raccorder l'appareil.
- Ne tirez pas la prise secteur de façon brutale. N'emballez pas la prise secteur autour de la pompe à chaleur.
- N'utilisez pas la pompe à chaleur en combinaison avec un transformateur, car cela pourrait entraîner des situations dangereuses.
- Si la pompe à chaleur est endommagée durant le transport, elle doit être remplacée. Veuillez contacter votre centre de réparation ou toute personne qualifiée pour éviter tout risque.
- Assurez-vous toujours que les raccordements hydrauliques de la pompe à chaleur ont été effectués correctement avant de commencer à utiliser la machine.
- N'insérez jamais des objets directement dans le ventilateur lorsque la pompe à chaleur fonctionne, car cela bloquerait et l'endommagerait.
- Les ailettes de l'évaporateur ne doivent pas être endommagées.
- Cette pompe à chaleur n'a pas été conçue pour être utilisée par des personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles aient été supervisées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de la pompe à chaleur de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants devraient toujours être supervisés de manière à s'assurer qu'ils ne jouent pas avec la pompe à chaleur.
- Déconnectez la prise secteur de la prise de courant lorsque la pompe à chaleur n'est pas utilisée et avant de la nettoyer.

La pompe à chaleur fonctionnera toujours à la perfection, tant que les éléments suivants seront présents :

1. Air frais



2. Electricité



3. Eau de la piscine



3. Spécifications

Volume max. de la piscine (gal)	2,641	Type de compresseur	Rotatif
Min. température de l'air pour démarrer (°F)	50	Condensateur	titane
Performance 80.6°F air / 78.8°F eau/ 80% HR		Fluide frigorigène	R32 (HFK-32)
Puissance de chauffage (BTU)	13,478	Direction du ventilateur	Horizontal
Puissance absorbée (kW)	0.56	Vitesse de rotation du ventilateur	950
COP	6.1	Niveau sonore à 10 m (dB(A))	49
Performance 59°F air / 78.8°F eau/ 80% HR		Raccord hydraulique (inch)	1.25"
Puissance de chauffage (BTU)	8,974	Débit d'eau nominal (gpm)	11
Puissance absorbée (kW)	0.6	Dimensions de l'appareil (Lxlxh) (inch)	11.4"x12.2"x14.6"
COP	4.4	Dimensions de l'emballage (Lxlxh) (inch)	12.2"x14.2"x15.2"
Intensité du courant (A)	5.87	Poids (lb)	35.3
Intensité max. du courant (A)	6.5	Poids d'expédition (lb)	37.5
Alimentation (V/f/Hz)	110V / 60hz / 1 Phase		

*Volume de la piscine basé sur une piscine entièrement isolée avec couverture, à l'abri du vent et exposée au soleil

Informations Complémentaires:


Ce produit contient un gaz à effet de serre fluoré.

Le réfrigérant dans le produit est hermétiquement scellé.

4. Préparation de la pompe à chaleur avant l'utilisation

4.1. Configuration ordinaire & Distance de la piscine

La pompe à chaleur doit se trouver à une distance minimale de 6.56' de la piscine. Lors du fonctionnement ordinaire, l'air aspiré par la pompe à chaleur est refroidi et il est possible que l'eau condense sur les ailettes de l'évaporateur et coule par le dessous de l'appareil.



! **Aucun objet** ne peut se trouver dans un rayon de 0.98' autour de la pompe à chaleur(1).

! Installez la pompe à chaleur sur un socle plat et solide.


! Veillez à ne pas obstruer le ventilateur ; laissez au moins 4.92' d'espace libre devant le ventilateur.

! Tout traitement de l'eau de la piscine doit être réalisé en aval de la pompe à chaleur (2)


! Il est normal que de la condensation coule de la pompe à chaleur. Il ne s'agit nullement d'une fuite ou d'un défaut de l'appareil ! Lorsque le degré d'humidité est très élevé, plusieurs litres de condensation peuvent se former chaque jour.

4.2. Raccordements des tuyaux

Étape 1




Étape 2



! Il est normal que de l'eau de condensation sorte de la pompe à chaleur lorsque cette dernière est utilisée. Il ne s'agit nullement d'un défaut ou d'une fuite !

4.3. Raccordements électrique




Assurez-vous que votre prise est reliée à la terre.



La pompe de circulation de la piscine doit fonctionner en même temps que la pompe à chaleur. Connectez-les donc au même circuit utilisé pour l'extérieur.


4.4. Raccordements électriques avec minuterie

Le contrôleur de la pompe à chaleur Hot Splash dispose d'une mémoire afin que les réglages soient conservés même si l'alimentation est coupée puis rétablie. Cela permet de faire fonctionner la pompe à chaleur avec une minuterie. La minuterie peut être installée avant le RCD. Lorsque la minuterie coupe l'alimentation puis se rallume, le RCD reste allumé et la pompe à chaleur démarre.




La pompe de circulation de la piscine doit fonctionner en même temps que la pompe à chaleur. Connectez-les donc au même circuit utilisé pour l'extérieur.

5. Démarrage et paramètres

 L'écran clignote indiquant que le contrôleur est verrouillé. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊTE pendant 3 secondes pour le déverrouiller. Après trois minutes sans interaction, l'écran revient à l'état verrouillé.

Témoin LED d'alimentation:

Option 1 - Avant le démarrage: Appuyez sur le bouton de réinitialisation sur le disjoncteur différentiel de la pompe à chaleur. OFF apparaît à l'écran, indiquant que la pompe à chaleur est alimentée en électricité.



Option 2 - Après le démarrage: Le témoin LED d'alimentation est éteint lorsque la pompe à chaleur est en marche, indiquant que le contrôleur est déverrouillé.

Augmenter la temp. réglée:

Appuyez pour augmenter la température désirée. Ce menu se fermera et enregistrera toute modification automatiquement après 5 secondes.

Témoin LED de fonctionnement:

La pompe à chaleur est équipée d'un délai de compresseur de 150sec intégré servant à protéger les composants du circuit de contrôle. À chaque fois que la pompe à chaleur est allumé, la minuterie compte et devient visible sur l'écran. Le témoin LED de fonctionnement clignote lorsque la pompe à chaleur n'utilise pas le compresseur. Le témoin LED de fonctionnement est activé lorsque la pompe à chaleur utilise le compresseur.

Diminuer la température réglée:

Appuyez pour diminuer la température désirée. Ce menu se fermera et enregistrera toute modification automatiquement après 5 secondes.

Témoin LED du ventilateur:

La pompe à chaleur est équipée d'un délai du ventilateur de 150sec intégré servant à protéger les composants du circuit de contrôle. À chaque fois que la pompe à chaleur est allumé, la minuterie compte et devient visible sur l'écran. Le témoin LED du ventilateur clignote lorsque la pompe à chaleur n'utilise pas le ventilateur. Le témoin LED du ventilateur est activé lorsque la pompe à chaleur utilise le ventilateur.

écran:

Affiche la température actuelle de l'eau. Les messages d'erreur suivants se produisent en cas de problème:

EC0

Apparaît au démarrage: Température de l'air ambiant est inférieure à 50°F.
Apparaît lorsque la pompe à chaleur fonctionnait déjà: la température interne de la pompe à chaleur est inférieure à 37,4°F.

AL1

L'un des capteurs de la pompe à chaleur est endommagé.


AL2

La pression du compresseur est trop élevée.

Témoin LED des paramètres:

indique que vous dans le menu des paramètres. Ce menu se fermera et enregistrera toute modification automatiquement après 5 secondes

Lorsque le menu des paramètres se ferme, le contrôleur se verrouille pour éviter toute situation dangereuse.



MARCHE/ARRÊT:

Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour démarrer la pompe à chaleur. La température actuelle de l'eau s'affichera et la pompe à chaleur démarrera automatiquement. La pompe à chaleur ne démarrera pas lorsque la température désirée de l'eau est atteint. Entre-temps, la température actuelle de l'eau est affichée à l'écran. La pompe à chaleur démarrera automatiquement lorsque la température de l'eau chutera de 1,8°F sous la température réglée.

Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour arrêter la pompe à chaleur.

6. Recommandations

6.1. Conditions climatiques froides/rudes

Votre pompe à chaleur a été conçue pour fonctionner lorsqu'il pleut et résiste également au gel grâce à une technologie Nofrost. Il est cependant déconseillé de laisser l'appareil à l'extérieur pendant trop longtemps (p. ex. durant l'hiver). Après avoir vidé la piscine pour l'hiver, stockez donc la pompe à chaleur dans un endroit sec.

6.2. Redémarrage de la pompe à chaleur après une longue période de stockage

Si votre pompe à chaleur a été stockée durant une longue période, veuillez suivre les étapes suivantes lorsque vous redémarrerez le système

1. Vérifiez qu'il n'y ait aucun débris dans le système ni aucun dégât au niveau du boîtier.
2. Si nécessaire, nettoyez les ailettes de l'évaporateur. Assurez-vous que les ailettes de l'évaporateur soient propres, car toute obstruction de l'arrivée d'air réduira l'efficacité, ce qui entraînera une moindre production de chaleur.
3. Vérifiez que le ventilateur ne soit pas bloqué.
4. Raccordez l'arrivée et l'évacuation d'eau.
5. Allumez la pompe de circulation de l'eau de la piscine pour démarrer le flux d'eau vers la pompe à chaleur.
6. Rebranchez l'alimentation électrique de la pompe à chaleur et appuyez sur le bouton vert sur le disjoncteur différentiel.

7. Entretien et messages d'erreur

1. Contrôlez régulièrement l'arrivée et l'évacuation d'eau de l'appareil. Il faut éviter qu'il y ait un flux d'eau trop faible ou de l'air qui entre dans les tuyaux, car cela diminuerait la performance et la fiabilité de la pompe à chaleur. Dans l'idéal, il faudrait nettoyer régulièrement l'eau de la piscine, de manière à éviter tout endommagement de la pompe à chaleur dû à de l'eau sale.
2. La zone autour de la pompe à chaleur devrait être libre et correctement ventilée. Nettoyez régulièrement l'évaporateur et sa grille de protection, de façon à garder un flux d'air correct et une bonne efficacité.
3. Contrôlez régulièrement l'alimentation et les raccordements des câbles. En cas de fonctionnement anormal ou si vous percevez une odeur de brûlé à proximité du compartiment électrique, éteignez la pompe à chaleur et contactez votre revendeur.
4. Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une longue période, vidangez l'eau dans la partie inférieure de la pompe à chaleur.

En cas de problème, la pompe à chaleur affichera un message d'erreur. Voici les différents messages auxquels vous pourriez être confronté :

Alarm	Cause	Solution
CO	La température extérieure est trop froide (La température est inférieure à 50°F).	La pompe à chaleur démarrera automatiquement lorsque la température de l'air ambiant dépassera 50°F.
AL1	Un des capteurs de la pompe à chaleur est endommagé.	La pompe à chaleur ne redémarre pas automatiquement. Allumez et éteignez la pompe à chaleur. Vérifiez si l'avertissement « AL1 » s'affiche à nouveau. Le cas échéant, veuillez contacter votre centre de réparation ou toute personne qualifiée pour éviter tout risque.
AL2	La pression du compresseur est trop élevée.	La pompe à chaleur ne redémarre pas automatiquement. Allumez et éteignez la pompe à chaleur. Vérifiez si l'avertissement « AL2 » s'affiche à nouveau. Le cas échéant, veuillez contacter votre centre de réparation ou toute personne qualifiée pour éviter tout risque.



Lorsque les messages « TCO », « AL1 » ou « AL2 » s'affichent, vous pouvez contrôler la température actuelle de l'eau en appuyant sur la flèche vers le haut. En appuyant sur la flèche vers le bas, c'est la température actuelle de l'air contenu dans la pompe à chaleur qui s'affichera.

8. Environnement

Ne vous débarrassez pas de cette pompe à chaleur avec vos ordures ménagères lorsque l'appareil est arrivé en fin de vie. L'appareil doit être confié à un centre de recyclage d'appareils électriques et électroniques domestiques. Vous contribuerez ainsi à la préservation de l'environnement.



9. Service technique & Service technique

Si vous avez besoin de faire appel au service technique, si vous avez besoin d'informations, ou si vous rencontrez un problème, veuillez contacter votre revendeur local. Si nécessaire, ce dernier contactera le fabricant afin de résoudre le problème.

Il se fera un plaisir de vous aider.

Pour obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur www.hot splash.eu

Nos produits sont garantis deux ans (pièces et main d'œuvre) à compter de la date d'acquisition.

Cette garantie est limitée à l'acheteur initial et ne peut pas être transférée.

La responsabilité du fabricant est limitée à la réparation ou au remplacement des pièces défectueuses et n'inclut pas les frais liés au démontage et au remontage de ces pièces, ni les frais de transport depuis ou vers l'usine, ni tout autre matériel nécessaire au bon déroulement de la réparation. Cette garantie ne couvre pas les pannes ou défaillances résultant de ce qui suit:

1. Le non-respect des consignes d'installation, d'utilisation ou d'entretien de la pompe à chaleur telles que décrites dans les consignes d'installation fournies dans le présent mode d'emploi.
2. L'incompétence de tout installateur du produit.
3. Le non-respect des consignes de conditionnement chimique de l'eau de votre piscine telles que décrites dans nos consignes de conditionnement chimique de l'eau fournies dans le présent mode d'emploi.
4. Abus, modification, accident, incendie, inondation, foudre, rongeurs, insectes, négligence ou catastrophes naturelles.
5. Entartrage, gel ou toute autre condition entraînant un débit d'eau incorrect.
6. L'utilisation de la pompe à chaleur à des débits dépassant les valeurs minimum et maximum spécifiées.
7. L'utilisation de pièces non autorisées par l'usine ou d'accessoires utilisés avec le produit.
8. Contamination chimique de l'air de combustion ou utilisation inadéquate de nettoyeurs chimiques, comme l'introduction de nettoyeurs chimiques en amont de l'élément de chauffage et du tube d'aspiration ou à travers l'écumeur.
9. Surchauffe, mauvais câblage, alimentation électrique inadéquate, dégâts collatéraux dus à des anneaux, des filtres DE ou des éléments de la cartouche défectueux, ou des dégâts dus à l'utilisation de la pompe avec des quantités insuffisantes d'eau.

LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ

La présente garantie est la seule garantie offerte par le fabricant. Personne n'est autorisé à offrir d'autres garanties en notre nom.

Cette garantie remplace toute autre garantie, explicite ou implicite, notamment (mais de manière non limitative) toute garantie implicite d'adéquation à un usage particulier ou de qualité marchande. Nous déclinons et excluons expressément toute responsabilité pour tout dégât consécutif, incident, indirect ou punitif découlant du non-respect de toute garantie explicite ou implicite. Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques, qui varient selon les pays.

RÉCLAMATIONS SOUS GARANTIE

Pour que votre réclamation en garantie soit prise en considération dans les meilleurs délais, veuillez contacter votre revendeur et lui fournir les informations suivantes : preuve d'achat, numéro du modèle, numéro de série et date de l'installation. Le revendeur contactera ensuite le fabricant pour obtenir des instructions concernant la réclamation et communiquera l'adresse du point de réparation le plus proche.



HOUSE OF
DURATECH
innovative pool products

DURAVISION

Pool Light products

- VISION **Moonlight**
- VISION **Spectra**
- VISION **Adagio Pro**
- VISION **Pro**
- VISION **Wall Conduits**
- VISION **Faces Plates**
- VISION **Specials**

DURAHEAT

Heat Pump products

- HEAT **Hot Splash**
- HEAT **Sun Spring**
- HEAT **Dura V**
- HEAT **Dura Vi**
- HEAT **Dura +i**
- HEAT **Dura Pro**
- HEAT **Accessories**

DURAFLOW

Pool Flow products

- FLOW **Inverter**

DURACOVER

Cover System products

- COVER **Tube**
- COVER **Motor**
- COVER **Wall Duct**
- COVER **Cable Duct**
- COVER **Hanging System**

DURALINK

Control products

- LINK **Driver**
- LINK **Touch**
- LINK **Controller**
- LINK **Cover**
- LINK **Master**
- LINK **Accessoires**

Contact details

www.hot splash.eu



We reserve the rights to change all or part of the contents of this document without prior notice